

# IL PARQUET IN BAGNO

Aprile 2020

Il parquet in legno naturale crea un ambiente piacevole anche in bagno.

*Dai vita ad una nuova sensazione di benessere! Un bagno progettato in armoniose tonalità di legno naturali regala un piacevole calore. Con un pavimento in vero legno, la temperatura percepita nel locale è addirittura fino a due gradi superiore a quella effettiva.*

## Qual è il parquet più adatto?

È preferibile selezionare essenze con bassi coefficienti di contrazione e dilatazione, come rovere e rovere fumé.

Le superfici del parquet di Bauwerk si caratterizzano per la loro qualità elevata e sono quindi perfette per essere posate in bagno. Ma se vuoi goderti il tuo parquet Bauwerk per molto tempo, dovresti tenere a mente alcune osservazioni importanti. Ti raccomandiamo di far eseguire il primo trattamento al posatore. Questo trattamento consente di proteggere ulteriormente le fughe e i bordi non trattati dalla penetrazione di sporco e umidità.

Per le superfici oliate, esegui regolarmente il cosiddetto «test della goccia d'acqua», che consente di verificare in modo rapido se la superficie è adeguatamente protetta. Il trattamento a olio, se applicato regolarmente, consente anche di proteggere il legno da graffi e danni.

Con questo «trucco» potrai capire facilmente se è necessario ritrattare con olio la superficie: lascia cadere una goccia d'acqua sul parquet trattato con olio naturale. Se la goccia rimane compatta sulla superficie, significa che il pavimento è già sufficientemente protetto. Se la goccia penetra nel legno, significa che è necessario ritrattare il pavimento con olio. È possibile ritrattare il pavimento autonomamente utilizzando l'olio di manutenzione Eco Bauwerk, oppure lasciare che se ne occupi il posatore.

## Si prega di osservare quanto segue:

- › Condizioni ambientali salubri  
temperatura compresa tra i 20 e i 22°C e umidità compresa tra il 35 e il 45% nel periodo di accensione del riscaldamento
- › Ventilazione adeguata  
Areare a sufficienza l'ambiente dopo aver fatto la doccia o il bagno.
- › Rimozione rapida delle aree bagnate  
Dopo la doccia o il bagno è necessario rimuovere rapidamente le aree bagnate, al fine di impedire al legno di dilatarsi e la formazione di macchie biancastre o alonature.
- › Pavimento radiante  
La temperatura superficiale non deve superare i 29°C. Seguire le indicazioni contenute all'interno della «Scheda informativa per la posa su pavimento radiante».



Parquet: Bauwerk Studiopark, Rovere Mandorla

- › Pulizia e cura  
Per il parquet del bagno, oltre ad eseguire le normali procedure di pulizia e cura, si raccomanda di effettuare regolarmente il test della goccia d'acqua.
- › Aree bagnate  
Dopo la doccia o il bagno è necessario rimuovere immediatamente le aree bagnate, come pozze, accumuli d'acqua o schizzi.

**Per maggiori informazioni, visitare il sito:**  
[www.bauwerk-parkett.com](http://www.bauwerk-parkett.com)